

## Эксплуатация печи для казана:

Данная модель предназначена только для разогревания и приготовления пищи.

### **Запрещается:**

- Заливать разогретую печь с углями водой! Это неминуемо приводит к деформации.
- Попадание на печь влаги и атмосферных осадков в виде дождя или снега для предотвращения появления коррозии. Поэтому храните печь в сухом месте. При невозможности хранения в сухом месте или под навесом, накройте ее плёнкой.
- Применять для очистки поверхностей печи грубые щётки и абразивные средства, способные повредить покрытие.

Убирайте остатки золы и угля, оставшиеся после использования.

При эксплуатации ставьте печь на ровное место.


Адрес производства : 624022, Свердловская область,  
г. Туринск, ул. Мамина-Сибиряка 1а,  
ООО «Гефест-сталь».

E-mail: [service@gefestal.ru](mailto:service@gefestal.ru)

Тел.: +7 (999) 559-45-83

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Печь под казан Kennet KazanTip CHILI



### Назначение:

Печь под казан – обязательная составляющая загородной жизни. Блюда в казане готовятся по тому же принципу, что и в русской печи: температура постепенно понижается, и еда томится под воздействием мало-интенсивного тепла.

Печь оснащена съемными ручками для переноски.

Съемные ножки и дымоход позволяют сэкономить пространство для транспортировки или хранения.

Печь под казан оснащена съемными чугунными конфорками, что позволяет использовать при приготовлении посуду различного объема.

Достоинство модели – возможность подогревания пищи в обычной металлической посуде и простая установка казана большего или меньшего диаметра.

### Характеристики:

- Материал: конструкционная сталь Ст3 толщиной 3,0мм;
- Печь покрыта термостойкой эмалью до 1000\*С;
- Печь под казан в сборе 2348x681x555мм;
- Вес 46,5кг.

### Комплектация печи под казан:

- Печь с зольником;
- Коллектор для присоединения дымохода;
- Съемный разборный дымоход 1,5м с зонтом;
- Чугунная конфорка со съемными кольцами;
- Съемные ножки;
- Съемные ручки;
- Комплект крепежных элементов;
- Инструкция.



## **Меры безопасности**

1. Не используйте печь не по назначению, для сжигания мусора, для обогрева помещений, теплиц и т.д.
2. Не используйте для хранения посторонних предметов.
3. Не используйте в закрытых помещениях.
4. Не устанавливайте ближе, чем за 3 м от деревьев, кустарников, горючих предметов и конструкций.
5. Не устанавливайте на деревянные или другие горючие поверхности.
6. Не используйте для сушки одежды, обуви и других предметов.
7. Не прикасайтесь открытыми частями тела к нагретым поверхностям. Используйте специальный инструмент (кочерга, совок) и принадлежности (прихватки, рукавицы).
8. Не оставляйте без присмотра работающую печь с горящими (тлеющими) углями.
9. Не подпускайте детей и животных, а также людей с ограниченными физическими, умственными способностями к работающему или остывающей печи.
10. Не допускайте игр рядом с работающей печью.
11. Не пользуйтесь в ветреную погоду.
12. Не применяйте для розжига углей бензин, спирт и другие легко воспламеняющиеся жидкости, не предназначенные для розжига.

## **Меры безопасности**

14. Не сжигайте материалы, содержащие в себе пластики, клеи и смолы – пластиковую упаковку, ДСП, фанеру и т.п.
15. Не переносите печь с горящими (тлеющими углями).
16. Не оставляйте отработанный, тлеющий уголь.  
Отработанный уголь и золу необходимо выгрести из жаровни в какую-либо ёмкость и залить водой.